

**BEINAUFLAGE UND DIE RÜCKEN-
LEHNE LASSEN SICH NACH
BELIEBEN EINRICHTEN:**



Beinauflage
nach oben



Rückenlehne
nach oben



Beinauflage
nach unten



Rückenlehne
nach unten

WHIRLPOOLS

DAMPFDUSCHEN

INFRAROTKABINEN

SAUNEN

GARTENMÖBEL

MASSAGESESSEL

E-BIKES

TRADE-LINE-PARTNER, Michael Edlinger
Sankt Marthastraße 13, A-8733 St. Marein
Telefon: +43 664 39 34 322, Fax: +43 3515 47 713
michael.edlinger@trade-line-partner.com
www.trade-line-partner.com

EASE

Massagesessel- Funktionen

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG



Nach dem Geldeinwurf startet das automatische Programm Auto I. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie Ihre Massage. Für weitergehendes Interesse studieren Sie gerne die Kurzanleitung.

Die **automatischen Programme** Auto I und Auto II bieten Ihnen eine Zusammenstellung aller 5 Massagearten. Zusätzlich können Sie die Intensität von Luftkissen- und Vibrationsmassage variieren oder abschalten.

Eine **manuelle Massage** lässt sich mit der **Backstretch** Funktion oder durch direkte Anwahl einer Massageart (z.B. Tippmassage) individuell einstellen. Hierbei lassen sich auch die Geschwindigkeit und die Abstände der Rollen verändern.

Möchten Sie an einer bestimmten Stelle massiert werden, drücken Sie die **Backstretch** Taste, wenn der Sessel an dieser Stelle massiert. Durch erneutes Drücken können Sie den Massagebereich vergrößern oder wieder auf den ganzen Rückenbereich erweitern. Im **Backstretch** Modus können Sie jeweils eine der 5 Massagearten nutzen und direkt durch Drücken der Taste **Method** anwählen. Die Position der Rückenlehne und Beinauflage ist ebenfalls individuell einstellbar. Um die Massage vorzeitig zu stoppen, drücken Sie 3 Sek. lang gleichzeitig I und II.



AUTOMATISCHES PROGRAMM AUTO I

Zusammenstellung aller 5 Massagearten.



AUTOMATISCHES PROGRAMM AUTO II

Zusammenstellung aller 5 Massagearten einmal anders.

ROLLENMASSAGE



Punktiert



Teilpartie



Gesamter Rücken

MASSAGEART



Knet



Shiatsu



Klopf



Tipp



Knet & Klopf



LUFTKISSEN

Einstellung der Luftkissen am Gesäßbereich und der Beinauflage. Voreingestellt mit intensiv. Durch Drücken der Taste weniger intensiv und dann aus.




VIBRATION

Einstellung der Vibration im Oberschenkelbereich. Voreingestellt mit intensiv. Durch Drücken der Taste weniger intensiv und dann aus.



GESCHWINDIGKEIT

Im manuellen Modus sind 5 Geschwindigkeiten einstellbar.



BREITE

Im manuellen Modus sind 3 Abstände der Rollen in den Massagearten Shiatsu-, Klopf- und Tippmassage einstellbar.